

Návod na uvedenie do prevádzky automobilových meničov napätia a meničov napätia DC/AC 230 V

1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia

Produkt je určený na napájanie zariadení napájaných sieťovým napätím 220/230 V z autoakumulátorov alebo z inštalácií 12, 24 a 48 V DC.

3. Príprava na prácu a prevádzku

- Zariadenie zapojte do autozapaľovača alebo - v prípade zariadení s vyšším menovitým výkonom - priamo do akumulátora.
- Napájané zariadenie pripojte k meniču napätia.
- Zapnite napájanie pomocou tlačidla na paneli zariadenia, ak sa na ňom takéto tlačidlo nachádza.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Neprekračujte menovité hodnoty parametrov zariadenia.
- V napájacích zdrojoch sa môžu udržiavať nebezpečne vysoké napätia aj niekoľko minút po ich vypnutí.
- Akékoľvek záručné a pozáručné opravy vykonáva servisná služba dodávateľa alebo výrobcom oprávnené špecializované centrum.
- Venujte pozornosť polarite zásuvky napájacieho zariadenia.
- Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom, dodržujte nižšie uvedené pokyny:
 - ak je napájací adaptér pod napätím, neotvárajte jeho kryt,
 - nedotýkajte sa vnútorných častí pracujúceho zariadenia - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo popálením,
 - napájací adaptér nezapájajte do napájacej siete, ak je jeho napájací kábel poškodený,
 - napájací adaptér nezapájajte do napájacej siete, pokiaľ nebudú všetky spoje správne zapojené,
 - nedovoľte, aby došlo k namočeniu napájacieho adaptéra, alebo aby sa adaptér dostal do kontaktu s kvapalinami,
 - napájací adaptér neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov ani v miestach s vysokou relatívnou vlhkosťou,
 - zariadenie môže rušiť prácu citlivých rádiovo-televíznych zariadení umiestnených v jeho blízkosti.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sa z neho dostáva dym, divný zápach alebo divné zvuky.



TME Slovakia, s.r.o.

Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, Slovenská republika
tel. +421 415 002 047, fax +421 415 643 420, tme@tme.sk, www.tme.sk

IČO: 45 241 791, DIČ: 2022913860, IČ DPH: SK2022913860